

POSTUP STAVBY STANU 7 x 8

1. Rozložíme střechu.
2. 1,5-2m od otvorů pro tyče zatlučeme kolíky pod úhlem 45-60stupňů (v rohách po dvou).
3. Spojíme dlouhou tyč s bodcem a krátkou tyč, v rohu prostrčíme střechou a nasadíme dvě lana která lehce napneme. Totéž uděláme v ostatních rozích.
4. Zbylé krátké tyče spojíme s dlouhými, prostrčíme po stranách otvory ve střeše a lehce napneme.
5. Spojíme dlouhé tyče. Čtyři z takto spojených tyčí prostrčíme otvory ve střeše, které jsou blíže ke stranám a vztyčíme.
6. Na zbylé spojené tyče nasadíme spojovací vzpěru a současně vztyčíme. Do otvorů napříč šněrováním vsadíme nejdříve jednu a potom druhou tyč. Hříbeček na vzpěře se opře do šedého čtverce uprostřed (druhé tyči je potřeba pomoci přizvednout otvor tak, aby se do něj trefila, např. smetákem nebo jiným tupým bidlem, nebezpečí protržení !).
7. Důkladně došponujeme lana!!!
8. Zavěšíme boky na provazy pod střechou a sešněrujeme k sobě.

POSTUP SKLÍZENÍ

1. Stan sklízíme zásadně dokonale suchý !!!
2. Postupujeme přesně opačným způsobem než při stavbě (střechu ponecháme v celku).

